



Bedienungsanleitung Belwing easy move

Schwenken

1. Bedienungsstab in Schwenköse einhängen.
Nach unten ziehen (Wenn es nicht geht, kurz Fächermarkise nach links oder rechts bewegen).
2. Viertelumdrehung nach links oder rechts drehen.
3. Fächermarkise mit oder ohne Bedienungsstab schwenken.
4. Arretieren

Heben-Neigen

1. Mit oder ohne Bedienungsstab die Neigeöse in Richtung lösen drehen.
2. Leicht heben und oder neigen bis es „klick“ macht.
3. In die gewünschte Richtung heben oder neigen.
4. Wenn die Höhe erreicht ist, zurückdrehen und einrasten.

Radius International AG, Solothurnstrasse 43, 3296 Arch