

Schutzhüllenbeschriftung

Beispiel wie abgebildet: Schliessrichtung rechts
Schliessrichtung links = gegengleich



Das trockene Fächersegel ganz zufächern und auf Stehhöhe neigen, so dass Sie die Hülle bequem von vorne überziehen können. Noch nicht ganz an die Wand legen.

Halteband

Stoff um die Arme legen und mit einem oder zwei Haltebänder befestigen



Hülle aufziehen

Den Reissverschluss öffnen und die Hülle von vorne über die Arme nach hinten ziehen. Die Lüftungsgitter müssen unten sein. Beim Kopf noch offen lassen.



Fettschutz (weisses Kunststoffteil mit Klett)

Das Rechteck von vorne gegen das Zahnrad legen und die zwei Klettänder um den Kopf festmachen. Dies schützt die Schutzhülle und den Stoff vor Fett.



Hülle festbinden

Das Fächersegel jetzt in die Parkposition fahren. Den Reissverschluss ganz zuziehen und die Schnur binden. Das Klettband um den Kopf befestigen.

